

Prepare a casa para curtir o inverno

Nos dias mais curtos e frios do inverno, geralmente passamos mais tempo no aconchego quentinho das nossas casas. E nada mais gostoso do que curtir esse momento acompanhado de um chocolate quente ou uma sopa ao lado da nossa família. Mas as mudanças bruscas de temperatura dessa estação pedem também aquele cuidado especial com a nossa casa.

Para te ajudar com esses cuidados e você aproveitar o seu tempo com quem realmente importa, sem dor de cabeça, separamos algumas dicas do nosso consultor técnico, Felipe Diotaiuti. Com elas, é possível evitar os problemas comuns desta época, como as fissuras, comuns tanto nas regiões secas, como o Sudeste, quanto nos locais chuvosos e com excesso de umidade, como Nordeste.

→ Como acabar com o bolor na casa:

Ninguém gosta quando surgem aquelas manchas de mofo, principalmente porque podem fazer mal para a saúde. Ele aparece quando não há ventilação, luminosidade solar e a umidade relativa do ar está alta.

Para acabar com o bolor, o ideal é lavar toda a superfície com uma solução de água e água sanitária na mesma proporção, por exemplo, misture um copo de 200 ml de cada item. Deixe agir por aproximadamente 30 minutos e enxágue com água para finalizar.

Se precisar pintar a parede, o ideal é utilizar tintas com alto grau de proteção. Nossa indicação é o Suvinil Família Protegida, que elimina 99% das bactérias do local, ou o Suvinil Proteção Total para áreas externas, que protege a parede de infiltrações de fora para dentro.

→ Como evitar as fissuras na parede:

As fissuras – aquelas aberturas estreitas na parede – são causadas pela perda de “flexibilidade” do reboco, que ocorre quando é usado muito cimento ou pouco cal na construção, ou também, camada muito espessa (acima de três centímetros). Para resolver, o procedimento deve ser parecido com o que é usado para evitar o bolor, já que as fissuras também podem causar este problema: lavar toda a superfície com uma solução de água e água sanitária na mesma proporção, por exemplo, misture um copo de 200 ml de cada item. Deixe agir por aproximadamente 30 minutos e enxágue com água para finalizar.

Deixe a superfície secar por dois dias, aplicando posteriormente uma demão de Suvinil fundo preparador de paredes e em seguida três demãos de Suvinil Proteção Total.

Como acabar com as goteiras que vêm do teto:

Primeiro, veja de onde vêm as goteiras. Cheque se existem fissuras ou falta de impermeabilização (procedimento para proteger um imóvel contra a ação da água) na laje, além de telhas quebradas ou fora do lugar. Um cano de água rompido ou problemas com a caixa d’água também podem ser a origem das goteiras.

Mantenha a casa arejada, principalmente nos locais que podem concentrar mais umidade, como tetos de banheiros ou cozinhas. Se na sua casa tiver uma laje sem telhado, opte pela impermeabilização, que

evita mofo, bactérias e outros problemas que podem ocorrer por conta do excesso de umidade.

Para isso, indicamos o produto Suvinil Manta líquida. Basta aplicar duas demãos cruzadas e esperar a secagem do local para não precisar se preocupar mais com umidade na superfície.

→ O que fazer quando há pontos de umidade na parede:

Primeiro, você deve identificar a origem da umidade e atacar diretamente sua causa. Verifique se não há vazamentos de canos ou infiltrações pelo telhado ou janelas. Outra possibilidade é a umidade ascendente de solo, neste caso a solução é mais complexa, por isso sugerimos buscar um profissional capacitado para isso.

Sugestão: o ideal é procurar um profissional capacitado para avaliar a situação na sua parede. Caso você precise de ajuda para encontrá-lo, consulte o [Vitrine Suvinil](#), que reúne os melhores profissionais treinados pela Suvinil.



INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA

Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254

Bruna Marconi – (11) 3147- 7413

Andrea Benedetti – (11) 3147- 7467

suvinil@maquinacohnwolfe.com

www.maquinacohnwolfe.com